

Anténní zesilovač AMP 2x DVBT2

Bezpečnostní instrukce

- Před použitím si pečlivě přečtěte celý tento návod. Je součástí výrobku.
- Dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v dokumentaci a na příslušenství, například obalu.
- Používejte výrobek, jeho součásti a příslušenství pouze v perfektním stavu.
- Uchovávejte dokumentaci k tomuto výrobku pro potenciální pozdější použití a jiné uživatele.
- V případě dotazů, defektů, mechanického poškození a dalších problémů kontaktujte prodejce.
- Styk s elektrickým vedením může vést k vážnému zranění nebo smrti!
- Přístroj není pod proudem pouze v případě, že je odpojený od zásuvky. Když jej nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky.
- Zapojte přístroj do snadno přístupné zásuvky.
- Děti se mohou udusit spolknutými nebo vdechnutými malými částmi a izolačními materiály. Dále se mohou porazit o obalové materiály. Ujistěte se, že si děti s výrobkem a obalovými materiály nehrají.
- Umíst'ujte, instalujte a transportujte přístroj a kabely bezpečným způsobem. Riziko zakopnutí o kabel, shoení a následného zranění.
- V případě práce ve výšce zabezpečte pracoviště proti nehodám a ideálně zajistěte pomoc druhé osoby.
- Instalaci, rozebírání, údržbu a opravy může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Používejte výrobek pouze s kompatibilními zařízeními. Použití s nekompatibilními může vést ke ztrátě kvality, nefunkčnosti nebo hmotným škodám. Porovnejte rozsahy napětí, frekvence a porty všech použitých výrobků. Musí si vzájemně odpovídat.
- Nedovolte, aby se do přístroje dostala jakákoliv tekutina, byl zbytečně vystaven mechanickým šokům, povětrnostním vlivům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla, vlhku, korozivním látkám a dalším faktorům, které by jej mohly poškodit.
- Výrobek nerozebírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl jakkoliv poškozen. Kontaktujte prodejce.
- Nepoužívejte přístroj v kondenzující atmosféře. Nepoužívejte přístroj v podmínkách s okolní teplotou a vlhkostí, která může způsobit kondenzaci vody uvnitř přístroje.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je vlhký, ať již kvůli počasí nebo po čištění krytu.
- Nepokoušejte se přístroj používat ihned poté, co jste ho přinesli z chladného prostředí do teplého prostředí. Kondenzace vody uvnitř i vně přístroje může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty.
- Nemodifikujte přístroj. Změna v konstrukci může vést k nebezpečí, poškození a zranění.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl dlouho dobu uskladněn za nepříznivých podmínek.

Skupiny uživatelů

Z důvodu různých úrovní potenciálních rizik mohou některé činnosti provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.

Zapojování, používání, čištění, skladování, transport, odevzdání do tříděného odpadu: spotřebitelé a uživatelé se základními znalostmi o elektrických přístrojích mohou provádět tyto činnosti. Výrobek by neměly používat děti a osoby se sníženými mentálními a motorickými schopnostmi.

Rozebírání, údržba, opravy: pouze kvalifikovaní elektrikáři se znalostmi bezpečnostních opatření a vlastními potřebnými nářadí.

Popis a funkce

Jedná se o širokopásmový anténní zesilovač pro jeden až přijímače, který zesiluje výkon vaší antény a je napájen pomocí AC adaptéru. Zesilovač je připojen mezi televizí a SAT systémem nebo anténou.

Nákres



Obsah balení

Širokopásmový zesilovač, koaxiální kabel, návod

Určené použití

Přístroj nesmí být využíván jinak, než je popsáno v tomto návodu. Nesplnění pracovních postupů a bezpečnostních instrukcí může vést k vážným nehodám, zraněním a hmotným škodám.

Tento výrobek je určen pouze pro použití v suchých vnitřních prostorech.

Zapojení a použití

Příprava

Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny části a ty jsou v pořádku.

Ujistěte se, že zařízení, která chcete propojit, jsou kompatibilní. Použití s nekompatibilními může vést ke ztrátě kvality, nefunkčnosti nebo hmotným škodám. Porovnejte rozsahy napětí, frekvence a porty všech použitých výrobků. Musí si vzájemně odpovídat.

Zapojení

UPOZORNĚNÍ


Riziko zranění z důvodu zakopnutí a pádu.

Nesprávně položené kabely nebo nevhodně nainstalovaný výrobek mohou zranit lidi. Umisťujte, instalujte a transportujte výrobek bezpečným způsobem.

POZNÁMKA

Materiální škody způsobené agresivním čisticím prostředkem.

Povrch výrobku může změnit barvu. Nepoužívejte silné čisticí prostředky.



1. Připojte porty TV1 a TV2 širokopásmového anténního zesilovače k anténnímu vstupu na vašem televizoru. Je možné použít jen jeden televizor, takže si vyberte mezi TV1 nebo TV2.
2. Připojte vstup ANT anténního zesilovače k zásuvce na anténě.
3. Zapojte širokopásmový anténní zesilovač do snadno přístupné zásuvky 230 V AC, 50 Hz.
4. Zkontrolujte funkci systému zapnutím všech připojených zařízení.

Širokopásmový anténní zesilovač je nyní připraven k použití.

Údržba, čištění, skladování a transport

UPOZORNĚNÍ

Riziko zranění z důvodu zakopnutí a pádu.

Nesprávně položené kabely nebo nevhodně nainstalovaný výrobek mohou zranit lidi. Umisťujte, instalujte a transportujte výrobek bezpečným způsobem.

POZNÁMKA

Materiální škody způsobené agresivním čisticím prostředkem.

Povrch výrobku může změnit barvu. Nepoužívejte silné čisticí prostředky.

- Zařízení nevyžaduje údržbu.
- Čistěte výrobek suchým měkkým hadříkem. Buďte opatrní, abyste výrobek nepoškrábali. Na silná znečištění použijte lehce navlhčený hadřík. Pozor na kabely pod proudem! Nepoužívejte čisticí prostředky. Mohou poškodit materiály popálením. Zabraňte tomu, aby se do zařízení dostaly tekutiny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a skladujte jej na suchém místě bez prachu.
- Udržujte originální balení pro potřeby transportu a zabránění škodám na výrobku.

Řešení problémů

Nefunguje/špatný příjem: Připojte správně všechna zařízení. Zapněte všechna zařízení. Zkontrolujte všechna kabelová spojení.

Jiné problémy: Kontaktujte prodejce.

Specifikace

Pracovní napětí: 230 V AC, 50 Hz

Zástrčka: EURO

Frekvenční rozsah: 47 – 862 MHz

Odpor: 75 Ω

Vstup: Zhruba 1 metr dlouhý anténní kabel

Výstup: 2 x IEC zástrčka

Zesílení: 2 x 15 dB

Spotřeba: 2,7 W

Rozměry: 86 x 58,5 x 77,5 mm (bez kabelu)

Hmotnost: 214 g

Ochranná třída: II



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení

Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech těchto materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podrobnosti také naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách www.elektrowin.cz, www.remasystem.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty.

Záruka

Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami provedenými nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v návodu.

Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min. 3 let pro zajištění kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Zjištění, že vám tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci.

Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi.

Pokud dojde k poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili.

Distributor: GM electronic, spol. s r. o. | Křížíkova 147/77 | 186 00 Praha 8